

PROFESSIONAL INSTALLER APP

morgorg of **Control Units** wherever you are







67412035 Rev. 03-03/2022

Connexsions SEA CLOUD UNI IOT





PHASE 1.1 ÉTABLIR DES CONNEXIONS ENTRE SEACLOUD UNI IOT ET LE MODULE ADAPTATEUR



V=VERT

POUR LA CONNEXION RÉSEAU PAR CÂBLE ETHERNET SUR BORNIER CNE DEL NUAGE DE MER



EXEMPLES DE CONNEXION



1.2 CONNECTER L'ADAPTATEUR ET L'ARMOIRE A L'AIDE DU CABLE SERIE SUR "JOLLY"





Guide d'installation pour l'installateur



📥 Sea Cloud		Nome/Name:	la 1ère
	FR 🔻 GO	Cognome/Surname:	
		E-mail:	
Username Password		Ditta/Company:	
	Remember me	P.Iva/Codice Fiscale/Vat Number	:
Log Ir		Indirizzo/Address:	
Etes-vous un nouvel installateur? Cliquez ICI ,	Etes-vous un client final? Demandez	CAP/Zip Code:	
Inscrivez-vous et demandez l'accès à Sea Team.	l'installateur	Provincia/City:	
		Cellulare/Mobile Phone:	

Vous recevrez un e-mail de SEA avec vôtre nom d'utilisateur et mot de passe, entrez-les. Maintenant, vous pouvez demander le nouveau appareil!



Remplissez le formulaire, vous pouvez trouver le MAC adresse ici:

CEFC SEA

FCCID: 2AC72-ESPWROOM32 MAC: BC:DD:C2:C7:A1:7D REV. 10.11







Vous recevrez un e-mail de confirmation de SEA.

Ensuite, votre appareil sera disponible dans la liste de vos systèmes.





Tout type de configuration peut être effectué à partir de tout type d'appareil.

Configuration cable LAN

Si DHCP est activé sur votre routeur domestique, branchez simplement le câble Ethernet dans la prise LAN. Branchez l'appareil dans la prise et attendez la connexion

Le câble LAN n'est pas connecté au routeur ? Vous pouvez le faire via l'adaptateurPowerline Adapter!



Connectez le câble LAN à l'entrée LAN du routeur.

Configuration Wi-Fi

- 1. Utilisez votre smartphone ou votre PC pour rechercher le réseau Wi-Fi du SEA Cloud IOT SEA XXXXXX (SEA MAC ADDRESS del dispositivo SEA Cloud UNI IOT)
- 2. Entrez dans le Wi-Fi de l'appareil et entrez le mot de passe SEACLOUD seacloud
- 3. Ouvrez un navigateur et entrez l'adresse IP: 192.168.4.1

Entrez les informations d'identification suivantes, appuyez sur ENTER (le mot de passe peut être changé en plus tard):

Username: admin Password: admin

SEACLOUD -	1.0.11	
SEA CLOUD	Italiano	¢
Login		
username password		
Login		



(E)

T.

Italiano





Ŧ.

5



entrez le mot de passe



Configurazione IP STATICO

SEACLOUD - 1.0.11
SSID
Configura la connessione WiFi
Indirizzo IP fisso
SeaCloud
Admin

Inserire i dati richiesti

SEA	CLOU	JD - ′	1.0.1 [,]	1
SSID RSSI: 0	SE CLŪ		Italian	C
С	onfigura	IP stat	ico	
Ip Address	192	168	1	100
Netmask	255	255	255	0
Gateway	192	168	1	1
DNS	8	8	8	8
	Salva in	statico dirizzo	IP	
	Home	e page		

Changer "Mot de passe administrateur"

SEACLOUD - 1.0.11
SSID MIKroTik- B2015D RSSI: -53
Password amministratore
Aggiorna dispositivo Riavvia
Reset fabbrica
Access Point: Cambio SSID - Password
Home page

Password di default : admin Changer pour un nouveau de votre choix

SEACLOUD - 1.0.11
SSID SSID SSID SEA SEA Italiano •
Modifica password amministratore
Password
Password
Aggiorna
Admin page



Mettre à jour l'appareil



Mise à jour OTA du dispositif



Redémarrage

SEA	CLOUD -	1.0.11
SSID MikroTik- B2015D RSSI: -53	SEA CLOUD	C⊃ Italiano ▼
Pass	sword amminis	stratore
A	ggiorna dispos	sitivo
	Riavvia	
	Reset fabbric	ca
Access Poir	nt: Cambio SS	ID - Password

Redémarrez l'appareil

5	SEACLOUD	- 1.0.11
SSID RSSI:	SEA CLOUD	G Italiano 🔻
	Rebool	
	Admin pa	ge



Retour aux paramètres d'usine



Réinitialisation des données d'usine, suppression de tous réglages

SEACLOUD - 1.0.11				
SSID RSSI: 0	SEA CLOUD	C Italiano 🔻		
	Reset fabbri	ca		
	Admin page	9		

Modification du point d'accès ssid - mot de passe

SEACLOUD - 1.0.11
SSID MikroTik- B2015D RSSI: -53
Password amministratore
Aggiorna dispositivo
Riavvia
Reset fabbrica
Access Point: Cambio SSID - Password
Home page

Renommer le point d'accès Wi-Fi de l'appareil

SEACLOUD - 1.0.11					
SSID SEEA RSSI: 0 Italiano T					
Access Point: Cambio SSID - Password SEA_XX:XX:XX:XX:XX					
Password: min 8 char Password: min 8 char					
Aggiorna					
Admin page					



Maintenant, vous pouvez entrer dans l'application Sea Cloud et gérer vos appareils.

Si votre appareil est une SEA Cloud Board, entrez en tant qu'installateur, vous verrez:

SEA Cloud Board

Cliquez sur votre appareil pour gérer le vôtre tableau de contrôle:

Ceci est votre tableau de contrôle:

📥 Sea Cloud GO FR 🔻 CLOUD Gestion des installations utilisateur: Gestion des utilisateurs Nouvel utilisateur Demandez un nouvel appareil Nom Mac Addr Log Modifiez 1 Sea société Oc:ef:af:cf:fd:00 Log

SERVICE

redémarrer les





Compatible les avec

vous pouvez faire défiler le menu

ou indiquer le numéro du menu

armoires avec Firmware

Rev. 2.0 et suivants

que vous désirez dans la barre de

9

recherche.



Voulez-vous associer votre client à l'installation?

De cette façon, ils peuvent ouvrir leurs automatismes où qu'ils soient! Simplement depuis leurs smartphone.

Cliquez sur "Gestion des utilisateurs" et "Nouvel utilisateur"





Entrez les informations de vos clients



Nom d'utilisateur			
Nom d'utilisateur			
Mot de passe			
Mot de passe			
Répétez le mot de pass	0		
Mot de passe			
Email			
email			
	Entr	ez	

et leurs profils sont prêts!

Cliquez sur "+" pour associer votre client à son émetteur virtuel.



Fournissez à votre client le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi pour son profil.







HEADQUARTER

SEA S.p.A.

Z.I. S. Atto 64100 Teramo - Italy

SEA SUBSIDIARIES

SEA USA, Inc. 10850 N.W.21st Street unit 160 4 Rue Paul Villard

SEA Automatismes France SARL

69680 Chassieu - France

Phone: +39 0861 588341

info@seateam.com

www.seateam.com

33172 Miami - Florida (USA)

Phone ++1-305.594.1151

sales@sea-usa.com

www.sea-usa.com

Phone: +33 472814245

info@seafrance-automatismes.fr www.seafrance-automatismes.fr